

DÉCOMPACTEUR  
DE TERREAU

➤ **BIG BALE**

Une **structure**  
retrouvée !



# BIG BALE

DÉCOMPACTEUR  
DE TERREAU

## Plateforme de basculement des big bales

Par mesure de sécurité, la mise en marche du défoisonnement ne peut se faire que lorsque la plateforme est en position relevée.



**Sondes de commande de déversement**  
Déversement automatique par sondes au contact du terreau restant dans la rempoteuse.

**Bec de sortie du terreau**  
Placé bas pour bien s'adapter à la trémie des rempoteuses et éviter toute poussière et pour un travail en toute sécurité.

## + Technique

**Adaptabilité:** hauteur adaptée à tous types de serres et système de décompactage réglable. Mécanisme de fonctionnement totalement électrique avec système de relevage par chaîne de la plateforme de réception des big bales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Longueur	3480 mm (hors sondes)
Largeur	1696 mm
Hauteur	2195 mm
Poids	1350 kg

JAVO

## Une structure retrouvée !

À la fois robuste et facilement déplaçable, ce décompacteur Javo est surtout apprécié pour son basculement en douceur de tous types de big bales, grâce à son mécanisme entièrement électrique. Un décompactage soigneux qui permet au terreau de retrouver toutes ses qualités d'origine.

## NIVEAU D'ÉQUIPEMENT

- **Capacité d'utilisation des big bales**  
Adapté au décompactage de tous types de big bales, jusqu'à une hauteur de 250 cm. Mise en place très rapide des big bales par transpalette ou chariot élévateur.
- **Barres de remontée du terreau**  
La remontée du terreau avant son décompactage se fait au moyen de barres entraînées par chaînes et circulant dans le fond du décompacteur.
- **Décompactage du terreau**  
Le décompactage est effectué au moyen de deux axes portant des griffes et tournant en sens inverse.

## OPTIONS

Liste des options présentées non limitative.

### RÉHAUSSE DE TRÉMIE



Possibilité d'adapter une réhausse de 350 mm pour les big bales de très grande hauteur.

### SONDES DE COMMANDE DE DÉCOMPACTAGE



Les sondes au contact du terreau de la rempoteuse commandent la mise en marche et l'arrêt du décompacteur.

### ARROSAGE EN SORTIE



Il est possible d'ajouter une rampe d'arrosage pour les terreaux très secs. Elle fonctionne généralement avec la mise en marche automatique du décompacteur.

### ROUES DE DÉPLACEMENT



Des roues de déplacement sont nécessaires pour le transport par simple transpalette.



**Vue de l'arrière**  
Chargement facile avec transpalette ou chariot élévateur.



**Vue intérieure**  
Remontée du terreau par barres d'acier entraînées par chaînes.

## Les +

- Machine ne basculant pas : plus de sécurité.
- Hauteur adaptée aux serres basses.
- Sécurité totale.
- Utilisation simple.

## Autre système



**Basculeur hydraulique pour caisses et big bag**  
Peut s'utiliser sur la plupart des machines Javo.



**holimco**

PARTENAIRE DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES



**Contactez Holimco :**

**→ 02 41 33 81 77**

ou directement votre représentant Holimco

**→ [contact@holimco.fr](mailto:contact@holimco.fr)**

Holimco - Zone de l'Océane - 49 140 VILLEVÊQUE - Tél. : 02 41 33 81 77 - Fax : 02 41 33 81 66 - [www.holimco.fr](http://www.holimco.fr)